RoboMaster 高校联盟赛 选手端界面说明(3V3)

本版说明发布于 2022 年 1 月 6 号,图文仅供参考,实际效果和使用方式以最新版本的客户端为准。

-,	主界面概览	01
	1.1 顶部血条	02
	1.2 计分板	03
	1.3 地面机器人状态	03
	1.4 哨兵机器人状态	04
	1.5 辅助射击区	04
	1.6 我的机器人	05
	1.7 模块状态	05
	1.8 中心增益点	05
	1.9 飘字提示区	06
	1.10 跑马灯提示区	06
	*1.11 全屏状态提示	07
	*1.12 经济数值显示	08
	*1.13 血包使用机制	09

-	面板说明	10
	2.1 Tab 面板	10
	2.2 ~ 键面板	11
	2.3 设置面板	12
	*2.4 补弹面板	13
	2.5 帮助面板	15

Ξ,	结算	16
	2.1 胜利动画	16
	2.2 结算面板	17

提示: 目录中带 * 号的内容是新选手端为适应 RoboMaster2022 高校联盟赛 (3V3) 规则重点新增或调整的部分

1、概览



2、详细说明

1) 顶部血条





当一方地面机器人被击毁,该方基地的无敌状态解除,虚 拟护盾生效,虚拟护盾有 1000 点血量。基地被攻击时, 首先扣除虚拟护盾的血量,当虚拟护盾的血量为零后,开 始扣除基地的血量。

哨兵存活时,基地无敌时,血条加上金光边。

当较短时间内,基地频繁受到攻击或者受到一次性重大攻 击时,会出现追血段来表示扣血的幅度。

当基地、哨兵血量低于20%时,剩余血量段变暗,呼吸闪烁。

2、详细说明

2)计分板



计分板用于显示当前比赛的场次、倒计时和比分,当比赛进行到最后 10S 时,倒计时变红闪烁

3) 地面机器人状态

态

血量上限越高



头像:显示所有选手操作的机甲类型和状

血条:血条既表示当前剩余血量情况,也 表示机器人的血量上限,血条格数越多,



阵亡状态



复活后无敌状态



被罚下状态



客户端未登录状



- 2、详细说明
- 4) 哨兵机器人状态







5) 辅助射击区





04

2、详细说明

6) 我的机器人



功率警告 机器人功率超过上限会被扣除血量

8) 中心增益点

7) 模块状态



当【模块】闪红灯显示异常时,可长按~键打开模块状态面板查看具体 模块的连接情况





2、详细说明

- 9) 飘字提示区
- a、系统中立信息(蓝白底)

Energy Gear activable

b、蓝方信息(绿色底)



c、红方信息(红色底)



10)跑马灯提示区

A short English text for neutral infomation	按颜色区分性质
A short English text for neutral infomation	中立信息一白色
A short English text for advantageous infomation	有利信息一绿色
A short English text for disadvantageous information	不利信息一红色
A short English text for neutral infomation	
≡ 500 1700 / 2000	



检测到击杀对象:【击杀方机器人头像】+"摧毁"信息+【被击杀的机器人头像】 机器人头像】 未检测到击杀对象:【阵亡机器人头像】+"阵亡"

2、详细说明

11) 全屏状态提示

a、判罚提示



c、复活提示



b、热量超限(烟雾效果)



d、低血提示(呼吸闪烁)



2、详细说明

11) 全屏状态提示

e、安装多个机动枪口违规



f、机器人复活后发射机构断电



12) 经济数值显示



2、详细说明

- 13) 血包兑换机制
 - a、实时血包数量显示



c、血包余量充足,可以使用血包



1、Tab 面板一按下 Tab 键出现,松开即消失



2) 详细说明

0		∨ 英雄	50	10	0	10	7.5	经验价值
	55	150 / 150	50			10	7.5	
编号	头像 & 状态	血量详细信息	底盘功率上	限	枪口热量_	上限	射击速度上限	-

tab 可查看所有机器人详细状态 包括:存活状态、等级、血量及上限, 性能点加点情况、经验价值等

2、~键面板一按下~键出现,松开即消失

伤害面板		受伤害量统计
⑥ 17mm 弾丸	0 0%	显示机器人受到的伤 害类型和对应的数值
🔘 42mm 弹丸	0 0%	及古氏。
┃	0 0%	伤害类型: 17mm 小弹丸
□	0 0%	42mm 大弹丸
■ 超射速	0 0%	」 撞击 超热量
■ 超功率	0 0%	超射速
■ 模块离线	0 0%	模块离线
● 警告	0 0%	11) 警告扣皿 11)
		模块状态
模块状态		显示当前机器人类型
装甲0	相应的重要模块是否	
装甲2	装甲3	异常或离线显示红色;
		正常显示绿色
图传 RFID		受伤害量统计在每次
WIFI	电源	机器人复活后会清零
		🔜 里新订异,万ツ远于
Ŋ余U	电谷	知道每个活动周期的

3、设置面板一按下 P 键弹出、再次按 P 键收起



4、补弹面板一按下 I/O 键弹出、再次按下 I/O 键消失 O 键为 17mm 弹丸的补给键, I 键为 42mm 弹丸的补给键



当发射机构未安装或是在离线状态时,会提示枪口未连接,无法兑换



根据金币兑换规则,显示最大可兑换弹丸的数量



已安装发射机构,但机器人不在补给点时,提示不在补给点,无法兑换



4、补弹面板一按下 I/O 键弹出、再次按下 I/O 键消失 O 键为 17mm 弹丸的补给键, I 键为 42mm 弹丸的补给键



二次弹窗提示,是否消耗金币兑换弹丸





金币不足但不为0时,只有可兑换范围内的数值状态为可兑换

金币为0时,显示金币不足,无法兑换

5、帮助面板一按下 F12 键弹出、松开 F12 消失



F12 帮助面板记录了比赛用到的各个面板对应的快捷键 补弹快捷键为 I/O,I 键可以进行 42mm 弹丸的补给操作,O 键可以进行 17mm 弹丸的补给操作

界面说明一结算

1、胜利动画

当比赛分出胜负时,胜利动画显示当前方的颜色底板和标注胜利 / 失败以及原因





当比赛平局 / 意外终止时,胜利动画显示灰色底板并说明平局 / 主裁判终止比赛





界面说明一结算

2、结算面板

