

免责声明

在使用之前,请仔细阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、 产品说明和相关的法律法规、政策、准则,安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自己的行 为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失,大疆™创新(DJI[™])将 不承担法律责任。

DJI 和 RoboMaster[™] 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌 等,均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册,包括与裁判系统配合使用的 RoboMaster Client、 RoboMaster Server 、RoboMaster Tool 2 软件及 DJI WIN 驱动程序等,为大疆创新版权所有。未经许可, 不得以任何形式修改、复制、翻印或传播。关于免责声明的最终解释权,归大疆创新所有。

警告

请通过阅读整个用户手册,熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会导致产品损坏 和财产损失。本产品较为复杂,需要经过一段时间熟悉后才能正常使用,并且需要具备一些基本常识后才能 进行操作。鉴于裁判系统各模块在比赛过程中的重要性,出厂前裁判系统已经做了充分的测试,各模块均不 易损坏,用户不能私自拆解、更改裁判系统的任何部分,因用户私自拆解导致裁判系统损坏的,不提供维修 服务。本产品不适合儿童使用。切勿使用非 RoboMaster 提供或建议的部件,必须严格遵守 RoboMaster 的 指引安装和使用产品。在进行安装、设置和使用之前务必仔细阅读用户手册。

产品使用注意事项

1. 使用前请确保机器人的裁判系统各模块安装正确且牢固。

2. 使用前请确保裁判系统各模块间连线正确。

3. 使用前请检查零部件是否完好,如有部件老化或损坏,请及时更换新部件。

阅读提示

符号说明						
\triangle	重要注意事项	<u>:</u>)	操作、使用提示		词汇解释、	参考信息

前置参考阅读

裁判系统各模块说明书

建议用户首先阅读裁判系统各个模块的说明书,了解裁判系统各个模块的功能以及安装方式,正确安装裁判系 统的各个模块,再通过此用户手册了解整个裁判系统的功能。

修改日志

日期	版本	改动记录
2019.1	V1.0	首次发布
2019.3	V1.1	新增相机图传模块 VT02&VT12 及其使用说明
2020.1	V1.2	主控功能同步修改和删除相机图传模块 VT01&VT11
2022.2	V1.3	主控功能同步修改,部分说明文字及链接更新
2025.2	V1.4	更新部分机载端及赛事引擎功能描述,匹配新版本固件

目录

免责声明	2	
警告	2	
产品使用注意事项		
阅读提示	2	
符号说明	2	
前置参考阅读	2	
裁判系统概述	5	
赛事引擎概述	9	
服务器 RoboMaster Server	9	
服务器配置	9	
选手端 RoboMaster Client	9	
选手端配置	10	
赛事引擎联网操作说明	10	
裁判系统使用快速入门	11	
机载端配置	11	
机器人属性说明	11	
比赛配置	12	
1v1 对战	12	
3v3 对战	13	
机载端功能说明	14	
机载端交互说明	14	
主页面 UI 说明	14	
主页面	14	
按键功能说明	15	
功能页面	15	
实时信息页面	15	
UI 功能使用说明	16	
机器人 ID 设置	16	
机器人类型设置	16	
模块设置	17	
规则参数设置	19	

WiFi 设置	20
调试功能	21
版本查询	22
语言设置	23
帮助菜单	23
机载端模块自检说明	24
相机图传模块(VT02&VT12)使用说明	24
激活发送端	24
激活接收端	25
图传通道设置	26
裁判系统用户接口说明	29
机载端功能检查	30
RoboMaster Tool 2 升级步骤	30
升级主界面简介	31
升级步骤	31

裁判系统概述

裁判系统是一个全自动的电子判罚系统,具有检测被弹丸攻击、显示机器人当前血量和状态、监测机器人 底盘运动功率等功能。测速模块可以监测机器人发射弹丸的初速度与射速,相机图传模块可以为用户提供 机器人第一人称视角,场地交互模块可以与场地交互数据,定位模块可以获取机器人在战场上的位置信息。 用户使用裁判系统赛事引擎和多套裁判系统机载端,可以组建一个多机对战系统。

裁判系统由以下两部分组成:

1. 裁判系统机载端(下文统称为机载端)

2. 裁判系统赛事引擎(下文统称为赛事引擎),赛事引擎包括服务器、裁判端、选手端。

机载端各模块

 主控模块(MC02):主控模块是裁判系统的核心控制单元,可以监控整个系统的运行状态、集成人 机交互、无线通信、状态显示等功能。



2) 电源管理模块(PM02):电源管理模块有控制机器人的底盘、云台、发射机构电源,数据转发,检测 底盘功率,血量为零时则自动切断动力电源等功能。



电源管理模块 (PM02)

3) 灯条模块(LI01):灯条模块具有显示机器人当前血量和状态的功能。通过观察灯条效果,用户可直 观判断机器人当前剩余血量以及所处的状态。



4) 装甲模块(AM02&AM12/AM03&AM13):装甲模块用于检测机器人被弹丸攻击及碰撞的情况,分为 小装甲模块和大装甲模块。







小装甲模块(AM02/AM03)

大装甲模块(AM12/AM13)

装甲支撑架 A 型(AH02)

5) 测速模块 (SM01&SM11): 用于检测机器人发射弹丸的初速度和射速, 分为 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。



17mm 测速模块 (SM01)



42mm 测速模块 (SM11)

6) 场地交互模块(FI02):用于机载端与场地进行数据交互。



场地交互模块(FIO2)



场地交互模块卡

7) 相机图传模块(VT02&VT12):相机图传模块为用户提供第一人称视角,分为相机图传模块发送端和 相机图传模块接收端。相机图传模块的发送端安装于机载端,相机图传模块的接收端安装于选手端。



相机图传模块发送端(VT02)



相机图传模块接收端(VT12)

8) 定位模块(UW01): 定位模块可以获取机器人在战场的位置信息。



定位模块(UW01)

机载端各模块正确安装参考

裁判系统机载端各个模块安装示意图如下:





机载端的各模块连接示意图

裁判系统机载端各个模块连接示意图如下:



* 不同机器人的模块安装配置有所不同,请查阅最新高校系列赛机器人制作规范手册。 下载链接: https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/announcement/competition

赛事引擎概述

服务器 RoboMaster Server

赛事引擎服务器是裁判系统的核心中枢,比赛过程中实时采集赛场数据,并通过可视化界面同步呈现。同时, 依托预设规则,实现毫秒级赛事裁决,确保结果判定的精准性与时效性。

请前往 https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee 下载服务器。

运行"RoboMasterEngine.exe",本地 ip 配置与外网连接测试通过后,用户可以进入登录步骤。登录后进入主界面,软件将自动启动 Server 与日志系统。RoboMaster Server UI 整体页面呈现如下图(注:不同版本会略有差异,实际以使用为准)



服务器配置

运行 RoboMaster Server 服务器的电脑主机, IP 地址必须设为 192.168.1.2, 同时关闭防火墙,其它配置参考 "赛事引擎联网操作说明"。

选手端 RoboMaster Client

裁判系统选手端为选手的第一视角操作应用程序。连接赛事服务器后,可查看机器人第一视角画面,并在 软件界面上查看裁判系统上传的机器人相关数据,如机器人当前血量、弹丸实时射击初速度、实时底盘、 发射机构热量变化情况、功率输出、模块连接状态、比赛战场小地图、队友信息等。

请前往 https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee 下载选手端。

UI 的整体页面如下图所示:



选手端配置

客户端要成功连接到比赛服务器,运行客户端的 PC 主机需要与服务器处于同一个局域网内。客户端选择自动获取 IP 即可。

1. 选手端硬件配置

a. 相机图传模块接收端(输出视频信号)。

b. 机器人遥控器(选用,用户自备,仅支持 DT7&DR16 遥控接收系统)。

2. 选手端软件配置

a. DJI WIN 驱动(驱动机器人遥控器)

下载链接:

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/detail/122

- (注:安装此驱动,需通过控制面板-时钟和区域-设置时间和日期,将电脑调成2019年1月1日及更早)
 - b. RoboMaster Client 软件

下载链接:

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee

c. DJI Phantom 4 驱动(驱动相机图传模块接收端)

下载链接:

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/detail/2596

赛事引擎联网操作说明

详情见:

https://terra-1-g.djicdn.com/b2a076471c6c4b72b574a977334d3e05/RoboMaster%E8%B5%9B%E4%BA %8B%E5%BC%95%E6%93%8E%E8%81%94%E7%BD%91%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B% E5%86%8C.pdf

裁判系统使用快速入门

机载端配置

用户可以通过主控模块设置机器人类型,同时也可以在服务器端自定义机器人搭配裁判系统模块的种类和 数量,单个机器人裁判系统机载端模块配置如下表所示(由于不同类型机器人所需安装的模块种类和数量 有所不同,请参阅最新高校系列赛机器人制作规范手册进行安装):

模块名称	数量
主控模块	1
电源管理模块	1
灯条模块	0~1
大、小装甲模块	0~6
17mm 测速模块	0~4
42mm 测速模块	0~1
场地交互模块	0~1
相机图传模块发送端	0~1
相机图传模块接收端	0~1

机器人属性说明

服务器可以配置不同类型机器人的属性,并同步到裁判系统主控模块。

机器人可配置的属性如下表:

属性名称	属性信息
裁判系统模块种类和数量	参考机载端配置章节
初始血量	0~65535
上限血量	机器人在比赛中,有经验升级模式时,满级的血量上限: 初始血量 ~65535
17mm 弾丸伤害	17mm 弹丸打击装甲模块时所扣除的血量:0~ 初始血量
42mm 弾丸伤害	42mm 弹丸打击装甲模块时所扣除的血量:0~ 初始血量
17mm 弹丸初速度上限	超过该限制时,会对发射机构进行断电
42mm 弹丸初速度上限	超过该限制时,会对发射机构进行断电
机器人射击热量上限	超过该限制时,会对发射机构进行断电
机器人模块离线	部分模块离线时,会扣除机器人的血量
机器人底盘功率上限	超过该限制及其能量时,会对底盘进行断电

比赛配置

搭配多套裁判系统机载端,可以组建多机对战,用户可以根据实际情况和条件,选择是否组建局域网进行 联机对战。

如果组建局域网,用户需要搭配服务器使用,可以在服务器上查看所有机器人的血量值和裁判系统状态。 用户也可以使用选手端,搭配相机图传模块接收端,以第一人称视角操作机器人,在选手端查看所有机器 人的血量值和状态,并借助服务器自动判断比赛胜负。

如果不组建局域网,无需使用服务器,但只能借助裁判系统灯条模块显示的血量来判断比赛胜负。同时用 户可使用选手端,搭配相机图传模块接收端,以第一人称视角操作,但无法在选手端上查看机载端的血量, 也无法自动判断比赛胜负。

另外,用户可以组建局域网进行"1V对战"或"3V3对战"。自己设置比赛规则,体验比赛乐趣。如下举例有"1V1 对战"和 "3V3 对战"。

1v1 对战

根据机载端模块配置表,可以自由选择任意2 套机载端模块,分别安装在2 台机器人上,机器人分别设置 为红方和蓝方,可自由选择是否组建局域网和搭配基地,进行1v1比赛。(注:仅超级对抗赛规则版本的 服务器支持搭配基地)

出场阵容举例如下表:

对战方	机器人种类	数量	备注
红方	步兵	1	/
蓝方	步兵	1	/

组建上述阵容的对战系统(不含基地)所需裁判系统机载端模块配置表如下:

模块名称	数量	备注
主控模块	2	/
电源管理模块	2	/
灯条模块	2	/
大装甲模块	0	/
小装甲模块	0~8	/
17mm 测速模块	0~2	如果不对射击初速度和射速限制,可以不选用
42mm 测速模块	0	/
场地交互模块	0~2	如果不与场地交互数据,可以不选用
相机图传模块发送端	2	/
相机图传模块接收端	2	/

3v3 对战

根据机载端模块配置表,可以自由选择任意 6 套机载端模块,分别安装在 6 台机器人上。机器人分别设置 为红方和蓝方,可选择是否组建局域网,是否搭配基地,进行 3v3 比赛。(注:仅超级对抗赛规则版本的 服务器支持搭配基地)

出场阵容举例如下表:

对战方	机器人种类	数量	备注
	步兵	1	/
红方	英雄	1	/
	工程	1	/
	步兵	1	/
蓝方	英雄	1	/
	工程	1	/

组建上述阵容的 3v3 对战系统(不含基地)所需裁判系统机载端模块配置表如下:

模块名称	数量	备注
主控模块	6	/
电源管理模块	6	/
灯条模块	6	/
大装甲模块	0~8	/
小装甲模块	0~16	/
17mm 测速模块	0~4	如果不对射击初速度和射速限制,可以不选用
42mm 测速模块	0~2	如果不对射击初速度和射速限制,可以不选用
场地交互模块	0~6	如果不与场地交互数据,可以不选用
相机图传模块发送端	6	/
相机图传模块接收端	6	/

机载端功能说明

机载端交互说明

裁判系统机载端的人机交互接口,是由一块显示屏及四个按键组成。如下图所示,每个按键均有长按或短 按两种操作方式。



主控面板说明图

主页面 UI 说明

主页面

用于显示裁判系统自检状态的交互页面,如果自检全部通过则显示 RoboMaster 的标识,如下图所示:



或者显示离线模块的数量和名称,如下图所示:



- 1. 左上角的 "!" 表示机载端未连接到服务器;
- 2. 右上角的"Ţ____"表示 WiFi 的连接状态和信号强度。
- 3. 右上角的" 🖸 "表示当前 WiFi 连接类型,图案描述的意义如下:
 - a) 🖸 🔃 当前连接 WiFi 为用户 AP,实线为已连接,虚线为正在连接。
 - b) 🖪 📳: 当前连接 WiFi 为检录 AP,实线为已连接,虚线为正在连接。
 - c) 6 6: 当前连接 WiFi 为比赛 AP,实线为已连接,虚线为正在连接。
- 4. 中间左侧的二维码与当前异常对应,扫码可查看当前异常的解决办法。

- 5. 中间的"11 模块 异常"表示当前有 11 个模块处于离线状态或故障。
- 6. 下方的"灯条离线"表示当前灯条模块离线。
- 7. 左下角的" ⁽)"表示异常模块的数量大于一个,通过短按"上翻按键或者下翻按键"可以查看当前离线 或故障的模块的异常信息。

按键功能说明

- 长按确认按键:在主页面或实时信息显示页面时,长按进入机器人功能页面,在部分功能页面可以保存 当前设置。
- 短按确认按键:在主页面时,短按进入机器人实时数据显示页面;在功能页面时如果当前页面选中行有 链接页面,则跳转到链接页面,否则进行功能选定操作。
- 长按取消按键:在非主页面时,长按取消键会直接退回到主页面,在主页面时,长按取消键会刷新屏幕显示。
- 短按取消按键:退回到上一页面。
- 长按或者短按上翻按键:在功能页面,向上移动一行;其他页面,上翻一页。
- 长按或者短按下翻按键:在功能页面,向下移动一行;其他页面,下翻一页。
- 在非主页面下,无任何按键操作超过 30s,将会自动退回到主页面显示。

功能页面

功能页面用于显示和设置机器人功能,例如:设置机器人 ID 等。 进入功能页面示例如下图:



实时信息页面

实时信息页面用于显示机器人实时参数,例如机器人底盘功率等。 进入实时信息例如下图:



	底盘缓存 ().0/ 60 ÷	—— 实时功率缓冲能量值 / 功率缓冲能量值上限
	底盘功率 (0.0 80 ⊷	
短按下翻键	增益 [0]: 获取中	+	当前增益
r	未连接	+	WiFi 连接状态
	找不到服务器	-	── 服务器连接状态

UI 功能使用说明

本章节介绍主控 UI 相关的具体使用,主要包含机器人 ID 设置、机器人类型设置、模块设置、规则参数设置 和 WiFi 设置等功能。

机器人 ID 设置

设置机器人 ID 为红 1 英雄:



机器人 ID 设置中, ID 对应的机器人类型为默认设置,若需要修改机器人类型,可到机器人类型设置中进行设置。

机器人类型设置

设置机器人的类型为步兵:



模块设置

装甲模块 ID 设置

机器人可以拥有多个装甲模块,同时需要对装甲模块进行 ID 设置。

装甲模块进行 ID 设置的设置步骤如下:

a. 在主控模块的功能页面下,按如下操作,进入装甲 ID 设置页面:



- b. 在该页面下,选择"装甲 ID 重置",则会进入装甲 ID 重置状态,此时装甲的面板指示灯以一定频率 闪烁(如果为红方机器人,则红灯闪烁,如果为蓝方机器人,则蓝灯闪烁)。
- c. 以一定力度依次敲击装甲模块,装甲指示灯熄灭后重新亮起,表明该装甲 ID 设置成功。第一个被敲击的装甲 ID 为 0,并且装甲 ID 根据敲击的先后顺序依次递增。
- d. 完成以上操作后,可以通过查询装甲模块的版本号,来确认装甲 ID 设置是否成功。如果读取的有效装 甲模块数和实际安装的装甲模块数量相同,则表示装甲模块的 ID 设置成功。

▲ 使用前一定要提前设置好装甲模块的 ID,并确保同一主控模块连接的装甲模块 ID 号不重复。如果 设置异常,机载端自检过程中,会检测到装甲模块离线。

测速模块 ID 设置

机器人可以拥有多个测速模块,同时需要对测速模块进行 ID 设置。机器人可以根据测速模块的 ID 来区分检 测到的弹丸信息和模块自身角度信息。

测速模块进行 ID 设置步骤如下:

a. 在主控模块的功能页面下,按如下操作,进入测速 ID 设置页面:



b. 在该页面下,选择"测速模块 ID 重置",则会进入测速模块 ID 重置状态,此时测速模块的侧面灯板 会以一定频率红蓝双闪。

- c. 按照顺序依次用不透明物体由前端戳进测速模块的枪口,触发测速模块内前端的红外传感器,测速模块的侧面灯板会亮起黄灯,随后熄灭并重启。此时该测速模块ID设置完成。第一个被触发的17mm测速模块的ID 被设置为0,之后被触发的17mm测速模块随2、4、6……偶数递增。第一个被触发的42mm测速模块的ID 被设置为1,之后被触发的42mm测速模块随3、5、7……奇数递增。
- d. 完成以上操作后,可以通过查询测速模块的版本号,来确认测速模块的 ID 设置是否成功。如果读取的 有效测速模块数和实际安装的测速模块数量相同,则表示测速模块的 ID 设置成功。

测速模块指南针校准

通过交互界面,可以对测速模块上的指南针进行校准,主要为机器人和服务器提供数据,辅助进行击杀检 测的判定。

测速模块校准的操作步骤如下:

a. 在主控模块的功能页面下,按如下操作,进入测速模块校准设置页面。



- b. 在该页面下,选择"测速指南针校准",则会进入测速模块校准状态,此时测速模块的侧面灯板会亮 起一列绿色的灯珠,表示测速模块的水平校准进度条。
- c. 保持测速模块枪口朝向水平方向(Pitch 轴和 Roll 轴角度小于 10°),在原地沿着测速模块 Yaw 轴旋 转 360°,测速模块的侧面灯板表示的水平校准进度条会逐渐充满,直至水平校准完成。
- d. 完成水平校准后,测速模块的侧面灯板会亮起一列紫色的灯珠,表示测速模块的垂直校准进度条。
- e.保持测速模块枪口朝向为重力正方向或反方向(角度差小于10°),在原地沿着测速模块 Roll 轴旋转 360°,测速模块的侧面灯板表示的垂直校准进度条会逐渐充满,直至垂直校准完成。
- f. 若校准不成功请重复上述步骤,或者参考最新高校系列赛机器人制作规范手册中的测速模块安装规范, 检查测速模块的安装是否规范。

定位模块指南针校准

通过交互界面,可以对定位模块上的指南针进行校准,主要为服务器提供朝向数据。 定位模块校准的操作步骤如下:

a. 在主控模块的功能页面下,按如下操作,进入定位模块校准设置页面。



- b. 在该页面下,选择"定位指南针校准",则会进入定位模块校准状态。
- c. 保持定位模块水平方向(Pitch 轴和 Roll 轴角度小于 10°),在原地沿着定位模块 Yaw 轴旋转 360°。
- d. 完成校准后,定位模块的 SYS 灯效为绿灯快闪(2HZ);若 SYS 灯效为绿灯为慢闪(1HZ)则说明校 准失败。
- e. 若校准不成功请重复上述步骤,或者参考最新高校系列赛机器人制作规范手册中的定位模块安装规范, 检查定位模块的安装是否规范。

规则参数设置

在离线状态下,通过交互界面,可以设置机器人的血量上限、弹丸初速度上限、射击热量上限等参数。 设置机器人的限定功率为无限大:



根据上述步骤还可以设定以下功能:

- 1. 重置血量
- 2. 设置血量上限
- 3. 设置功率上限
- 4. 设置 17mm 弹丸射击初速度上限
- 5. 设置 42mm 弹丸射击初速度上限
- 6. 设置 17mm 弹丸热量上限
- 7. 设置 42mm 弹丸热量上限

WiFi 设置

WiFi 连接

用户可以通过主控模块的交互界面选择预先配置的 SSID (即 WiFi 的名字) 与服务器建立连接并通信,具体操作如下:



扫描到 SSID 后,选中该 SSID,长按确定键,可以记忆该 SSID。下次开机,主控模块会自动连接该 SSID,点击"忘记 SSID"会忘记当前记住的 SSID。

连接成功后,在主界面将会显示 WiFi 信号强度,如下图。



查询 WiFi 信息

通过交互界面可以查看主控模块当前连接的 WiFi 信息, 操作如下:



调试功能

通过交互界面,进入"调试设置"菜单,可以更改裁判系统的高级设置,具体功能如下:



"机动枪管设置"失能后表示该机器人装配有额外的 17mm 测速模块, 这项设置断电会保存。

"离线模块检测"使能后会检测模块离线,如果模块离线会导致灯条模块显示离线灯效和 UI显示离线信息, 这项设置断电不会保存。

- "离线模式"使能后机载端处于离线模式,其中一项功能可以使电源管理模块的"Chassis"、"Gimbal"、 "Ammo-Booster"电源输出口正常供电,这项设置断电会保存。
- "整车灯效控制" 使能后机器人灯效状态显示功能开启,这项设置断电不会保存。

"发光弹丸测试" 使能后 17mm 测速模块用于荧光弹丸亮度测试,这项设置断电不会保存。

"通信质量测试"点击会提示"请开始测试",即可操作机器人在模拟的赛环境进行各种动作,机载端会 检测从测速模块到主控模块的通信质量,在主控实时界面显示测试结果。 用户可通过"模块其他设置"菜单,使用场地交互模块对IC卡进行功能写入,具体操作如下: 首先将主控模块、电源管理模块、场地交互模块进行连接,将IC卡置于场地交互模块识别区,此时场地交 互模块红/蓝灯闪烁,然后如下操作交互界面:



用户可根据需要,更换场地交互模块识别区的 IC 卡,重复卡类型选择按键操作,进行写卡。

版本查询

通过交互界面可以查看机载端各模块当前的版本号,查看装甲模块的版本信息操作如下:



语言设置

通过交互界面可以更改显示的语言,具体设置如下:



语言设置会自动保存,下次开机,机载端会以该语言进行显示

帮助菜单

通过交互界面,进入"帮助"菜单,可以查看常用操作及手册等,具体如下:



"常用手册"内含有高校系列赛机器人制作规范手册、裁判系统相关手册的链接二维码,用户可扫码查看。 "设置操作"菜单下有常见的设置帮助链接二维码,用户可扫码查看。

在交互界面部分目录下,具有帮助页面,用户可点击查看相关帮助的链接;或在部分操作时,会显示操作 提示及二维码帮助链接,用户可根据文字说明或扫码查看操作帮助,例如:



机载端模块自检说明

裁判系统各模块正常工作,是保证比赛公平公正的前提条件。因此,机载端在上电启动之后,会对各个模 块进行自检。重要模块自检不通过时,灯条模块会呈黄灯常亮。

相机图传模块(VT02&VT12)使用说明

相机图传模块分为发送端与接收端。

首次使用相机图传模块时,需分别对发送端和接收端进行使用地区激活操作,激活软件使用工具 RoboMaster Tool 2,工具下载地址请参考 "RoboMaster Tool 2 升级步骤"章节。

激活发送端

1. 参考"RoboMaster Tool 2 升级步骤"章节,安装主控模块 USB 驱动。

 将发送端和主控模块连接到裁判系统电源管理模块,使用 Micro-USB 数据线将 PC 和主控模块的 USB 端 口连接,为电源管理模块供电。

3. 打开 RoboMaster Tool 2 软件,检查 PC 网络连接状态保证能正常连接互联网。

4. 进入主界面左侧串口设备管理区域,选择正确的串口设备号,然后点击【打开】按钮。



- 【1】串口设备管理区域
- 【2】图传激活页面
- 【3】发送端激活按钮
- 【4】接收端激活按钮

 点击软件左侧的"图传激活"页面,会显示图传模块的激活界面,然后点击"发送端激活"按钮进入激活流程, 请确认激活区域为所在地区后,再点击"激活"按钮进行激活。



- 6. 如果激活失败请检查模块连接状态和网络连接状态,重复执行第5步的激活操作。
- 激活后检查激活区域和模式是否相匹配:中国和其他地区为模式一,日本地区为模式二,激活后不能再 次激活。

激活接收端

- 1. 使用 USB Type-C 数据线将 PC 和接收端的 USB 端口连接,使用适配器给接收端供电。
- 2. 打开 RoboMaster Tool 2 软件,检查 PC 网络连接状态保证能正常连接互联网。
- 3. 安装接收端模块 DJI Phantom 4 Drivers_1.2_Installer 驱动。驱动地址如下: https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/detail/1458
- 点击软件左侧的"图传激活"页面,会显示相机图传模块的激活界面,然后点击"接收端激活"按钮会 弹出接收端激活窗口。
- 5. 在接收端激活窗口中,选择接收端对应的串口号,然后点击【打开】按钮,请确认激活区域为所在地区后, 再点击"激活"按钮进行激活。



- 6. 如果激活失败请检查模块连接状态和网络连接状态,重复执行第5步的激活操作。
- 7. 激活后检查激活区域和模式相匹配:中国和其他地区为模式一,日本地区为模式二,激活后不能再次 激活。

图传通道设置

机器人 ID 和相机图传模块通道 ID 是绑定的,其匹配关系如下表所示(相机图传模块通道 ID 可能会根据赛 事需求有调整,以最新版本裁判系统 FAQ 或相关公告为准):

中国和其他地区:

机器人 ID	相机图传模块通道 ID
Red 1	1
Red 2	6
Red 3	2
Red 4	3
Red 5	5
Red Aerial(对应红方空中机器人相机图传模块发送端 ID)	4
Blue 1	4
Blue 2	3
Blue 3	5
Blue 4	6
Blue 5	2
Blue Aerial(对应蓝方空中机器人相机图传模块发送端 ID)	1

日本地区:

机器人 ID	相机图传模块通道 ID
Red 1	20
Red 2	21
Red 3	24
Red 4	25
Red 5	26
Red Aerial(对应红方空中机器人相机图传模块发送端 ID)	27
Blue 1	22
Blue 2	23
Blue 3	28
Blue 4	27
Blue 5	26
Blue Aerial(对应蓝方空中机器人相机图传模块发送端 ID)	25

图传通道设置步骤如下:

- 将相机图传模块发送端连接到主控模块上,设置机器人 ID,请参考 "UI 功能使用说明"中的"机器人 ID 设置"章节。
- 相机图传模块的接收端 ID 设置和画面显示需要通过 PC 端应用软件 "RoboMaster Client",操作步骤如下:
 a. 使用 USB Type-C 数据线将 PC 和接收端的 USB 端口连接,将相机图传模块接收端用电源适配器供电, 等待 20 秒左右直到状态指示灯为绿色常亮,表示启动完成。



b. 打开 PC 的设备管理器,展开网络适配器子菜单,检查是否有 "Remote NDIS based Internet Sharing Device"设备,如下图所示:



使用 USB 线将接收端连接到 PC 后, Win7 和 Win10 系统会自动安装该网卡驱动,如果没有则需要检 查 PC 的网络设置或者寻找第三方的驱动。

- c. 参考"激活接收端"章节安装接收端模块 DJI Phantom 4 Drivers_1.2_Installer 驱动。
- d. 打开"RoboMaster Client",点击"进入客户端"按钮,进入客户端画面,如下图所示:



其中"RoboMaster Client"软件参考"客户端 RoboMaster Client"章节下载。

e. 在客户端界面按电脑键盘上的"p"键弹出"设置面板"子页面,在"登陆"菜单的下拉框选择接收端对应的机器人 ID,客户端软件会自动设置接收端的图传通道 ID。



- f. 在设置面板的下方可以看到图传状态: 串口, 连接状态, 速率, 模式和通道, 分别表示接收端串口的 连接状态、图传的连接状态、传输速率、工作模式和图传通道 ID。
- g. 接收端收到图传通道 ID 后,会自动跟相同图传通道 ID 的发送端对频,对频成功后客户端会显示图传 传回的画面,同时客户端设置面板的图传连接状态指示灯会变成绿色,如下图所示:



此时发送端的状态指示灯也会变成绿色。



- h. 如果长时间没有连接,请重启接收端和发送端,重复上述步骤再次对频。
- i. 成功建立连接后,若客户端依然无法显示图像,请检查接收端在 PC 上对应的网卡的 ip 地址是否设置 为 192.168.42.105。若 IP 地址错误,请手动设置 IP 地址。

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? 💌
常規	
如果网络支持此功能,则可以获取 您需要从网络系统管理负处获得适	自动指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
● 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192 .168 .42 .105
子阿抗码(0):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关 (0):	
自动获得 DMS 服务器地址(8)	
● 使用下面的 DMS 服务器地址 0	D:
首选 DMS 服务器 (P):	
备用 DMS 服务器(A):	
- 退出时验证设置(L)	高級(V)
	<u> 确定</u> 取清

- 使用多台相机图传模块同时传输时,为避免出现相互干扰产生模糊马赛克的情况,建议先确保一 套相机图传模块建立连接,客户端显示图像后再开启其他相机图传模块。
 - 中国和其他地区开放给参赛选手调试的相机图传通道只有6个,因此如果超过6个相机图传模块
 同时工作就会出现图传干扰的现象。所以调试的时候,可以选择全部红方,或者全部蓝方,或者
 对抗的时候,设置成红1到红3,蓝1到蓝3,尽可能避开冲突。
 - 日本地区开放给参赛选手调试的相机图传通道只有 9 个,其中通道 20~23 为 W52 通道,通道 24~28 为 5.7GHz 通道,若要使用 5.7GHz 通道需申请 5.7GHz 使用执照。若没有申请 5.7GHz 使用执照,调试时请设置为红 1 到红 2,蓝 1 到蓝 2 进行不超过 2V2 的对抗比赛。若申请了 5.7GHz 使用执照,调试时可以选择全部红方,或者全部蓝方,或者对抗的时候,设置成红 1 到红 4,蓝 1 到蓝 4,尽可能避开冲突。

裁判系统用户接口说明

为了方便用户更好地做自动控制以及获得比赛的实时状态数据,机载端开放了一路 UART 接口,输出机载端的数据。

输出的信息包含比赛剩余时间、机器人剩余血量、底盘输出的实时功率等。同时可上传用户自定义数据到 客户端,显示在操作手的操作 UI 上。用户可以在如下链接的"相关文档下载"中查看裁判系统串口协议说明: https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee?djifrom=nav

裁判系统用户接口位于电源管理模块,具体位置见下图:



线序说明:

- 1. Rx: 串口通信的数据接收线
- 2. Tx: 串口通信的数据发送线
- 3. G: GND, 串口通信的地线

机载端功能检查

机载端安装完成后,按照要求连接好每一个模块,仔细阅读上文所有功能说明。

初次上电检查步骤如下:

- 1. 检查电源电压是否正确,以及电源正负是否接反(裁判系统输入电源电压不能超过 24V)。
- 2. 检查线材是否牢固地连接每一个模块,以及是否有卷入运动机构的风险。
- 3. 打开电池电源,等待裁判系统主控模块启动完成(启动时间20秒左右),观察灯条模块颜色。第一次 安装完成上电,裁判系统主控模块启动完成会显示黄灯。因为装甲模块ID没有设置,主控模块未连接服 务器。
- 4. 设置装甲模块 ID (参考"装甲模块 ID 设置"说明,完成设置操作)。
- 5. 完成以上操作,正常情况下,机载端所有模块连接完全后,主控模块灯条会由黄色变成红色或者蓝色。 若此时机器人处于离线模式,底盘、云台和发射的端口会有电压输出;如果依然显示黄色,则通过交互 OLED 屏查看提示信息,检查出现故障的模块连线是否正确。注意参考"机载端交互说明"和"机器人 属性说明"设置好正确的机器人类型。裁判系统正常显示后,就可以进一步查看裁判系统的功能。
- 6. 依次敲击装甲模块,通过观察主控模块交互 OLED 屏的实时数据显示页面扣除血量数值是否正确。
- 7. 发射弹丸,观察主控交互屏是否有射击初速度,射速的数值显示。
- 8. 使用场地交互模块卡测试场地交互模块功能和检测距离,如果正确读取到场地交互模块卡信息,场地交 互模块灯条会以机器人身份颜色红色或者蓝色进行闪烁提示。(注意检测距离,场地交互模块与卡近距 离接触导磁物体,都会影响检测距离与检测准确率)。
- 设置相机图传模块接收端与发送端(参考相机图传模块使用说明)。设置成功后,查看相机图传模块接 收端视频数据。
- 10. 读取裁判系统主控模块用户接口数据,观察数据是否正常。

完成以上步骤后机载端安装完成,可以进行裁判系统的功能调试了。

RoboMaster Tool 2 升级步骤

裁判系统模块升级使用工具 RoboMaster Tool 2 的下载步骤如下:

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee

(在网页中,选中 "Robomaster Tool 2"图标下方的下载链接,进行下载)

主控 USB 驱动下载链接如下:

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/detail/122

(注: 主控 USB 驱动可用 "RoboMaster 遥控器驱动"。)

升级主界面简介



升级步骤

- 1. 将主控模块、电源管理模块和需要升级的模块正确连接,通过 Micro-USB 数据线将电脑和主控模块的 USB 接口连接,给机载端上电。
- 2. 打开 RoboMaster Tool 2 升级工具,检查网络连接状态指示是否正常。
- 3. 进入主界面左侧串口设备管理区域,并选择正确的串口设备号,然后点击【打开】按钮。
- 4. 此时,升级页面会显示出机器人基本信息以及所有的模块信息,如下图所示。

									1日日 前日	中文 •	
<	cju R	连接机	諸人政量 1		總示。FS可創新		Ŧ	向成率 5HZ	•	自动升级	政府所有
♦	固件配置		0.0.0	R5	øя	00-00-00-00-00	自动升级	联制分数	84	6	
Ð	固件升级		电源管理模块	0	App: V5.0.1.21	1 Loaden	v5.0.0.10	រាជ	未升级		-
			和建模块	0	App: V5.0.0.10	0 Loaden	v5.0.0.8	用袋	未升級		-
			场地交互模块	0	App: V5.0.0.11	1 Loader:	v5.0.0.8	1 10	未升级)
			灯祭樓块	0	App: V5.0.0.16	6 Loader:	V5.0.0.6	กต	未升级	_)
			主控模块	0	App: V5.0.1.17	7 Loaden	v5.0.0.10	រាផ្ល	未升级		
			无位模块	0	App: V5.0.0.3	Loader	v5.0.0.8	ЯØ	用升级	_	-
0											
• #											
COM	41 - XR										
() w	04										
	11HUDP										
ebema	ster.support@dji.com	网络	正常	运程	34倍息: 36	成据外器发现最加速件;	8474				✔ 履开

升级页面

ROBOMASTER

- 5. 若界面下方的固件更新指示处提示"远程服务器发现最新固件",则点击【固件下载】按钮,下载远程固 件到本地。
- 6. 下载完成后,需要升级的模块 APP 版本号会显示红色,且【升级】按钮由禁用状态变为可点击状态,如 下图所示。



▲ 【自动升级】复选框,表示可自动升级当前连接的所有需要升级的模块。

7. 升级页面会显示出机器人基本信息以及所有模块的固件信息,点击【升级】按钮,如下图所示。

RMTOOL VERSION 1.0	0.28			登录	简体中文	– – ×
< cjr R	连接机器人数量: 1	提示:F5可刷新	查询频率:	5HZ	• 自动升级	取消所有
◎ 固件配置	a 0.0.0.0	未知 未知兵种 00	0-00-00-00-00 自动升级 取牌升	a b	£# 9	
(5) 同件升级	电源管理模块	0 App: V5.1.0.9	Loader: V5.0.0.10	取用	升级中	
	装甲模块	0 App: V5.5.0.15	Loader: V5.0.0.9	升级	未升级	
	灯条模块	0 App: V5.0.0.16	Loader: V5.0.0.6	升级	未升级	
	场地交互模块	0 App: V5.0.0.11	Loader: V5.0.0.8	升级	未升级	-
	装甲模块	1 App: V5.5.0.15	Loader: V5.0.0.9	升级	未升级	
o Ex	装甲模块	2 App: V5.5.0.15	Loader: V5.0.0.9	升级	未升级	-
• #0	装甲模块	3 App: V5.5.0.15	Loader: V5.0.0.9	升级	未升级	-
COM38 ▼ 关 用	装甲模块	4 App: V5.5.0.15	Loader: V5.0.0.9	升级	未升级	5
WIFI	定位模块	0 App: V5.0.0.3	Loader: V5.0.0.8	升级	未升级	-
打开UDP						
robomaster.support@dji.com	网络正常 步	韓国件傳息: 已是最	新聞件: 圏件下戦			✔ 展开

8. 升级进度条更新完成后,表示该模块的固件已经更新完毕。







邮箱: robomaster@dji.com 论坛: https://bbs.robomaster.com 官网: https://www.robomaster.com 电话: 0755-36383255(周一至周五10:30-19:30) 地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F