RoboMaster 2025 机甲大师高校联盟赛 赛事引擎选手端界面说明

本版说明发布于 2025年 2 月, 图文仅供参考, 实际效果和使用方式以最新版本的客户端为准。

-、主界面概览 01	_,
<u>*1.1 胜利点</u> 02	
<u>1.2 计分板</u> 03	
<u>1.3 经济显示</u> 03	
<u>1.4 地面机器人状态</u> 04	
<u>1.5 等级显示</u> 04	
<u>1.6 辅助射击区</u> 05	
<u>1.7 我的机器人</u>	
<u>1.8 模块状态</u> 06	
<u>1.9 飘字提示区</u> 07	
*1.10 跑马灯提示区 07	
<u>1.11 键鼠信息</u> 07	
1.12 状态显示	

<u> </u>	面板说明	09
	<u>*2.1 Tab面板</u>	09
	<u>*2.2 ~键面板</u>	
	<u>*2.3 设置面板</u>	
	<u>2.4 补弹面板</u>	
	<u>2.5 帮助面板</u>	

三、	结算	15
	<u>3.1 结算动画</u>	
	<u>*3.2 结算面板</u>	

四、	自定义UI范围	
	<u>4.1自定义UI范围</u>	17

提示:
目录中带 * 的内容是新选手端为适应
RoboMaster2025 高校联盟赛规则重点新增或调
整的部分

1、主界面概览



2、详细说明

1) 胜利点





当一方机器人占领中心增益点时,该方每 秒累计1点胜利点。

每当一方机器人战亡,另一方获得 20 点 胜利点。

一方积累的胜利点到达 200 时,当局比赛 立即结束,胜利点先达到 200 的一方获胜。

2、详细说明

2) 计分板



计分板用于显示当前比赛的场次、倒计时和比分,当比赛进行到最后 10s 时,倒计时文字闪烁变红

3) 经济显示



2、详细说明

4) 地面机器人状态(英雄、步兵、哨兵)



头像:显示所有选手操作的机器人 类型和状态

血条:血条既表示当前剩余血量的 情况,也表示机器人的血量上限, 血条格数越多,血量上限越高



扣血状态



复活中状态



断连状态



机器人未登录状态



复活后无敌状态



战亡状态



被罚下状态

5) 等级显示





2、详细说明

6) 辅助射击区

发射机构(英雄、步兵)



发射机构热量增长示意



空环

Q1=0



热量正常 0<Q1<1/2Q0 黄色警示 1/2Q0<Q1<3/4Q0

红色警示 3/4Q0<Q1<Q0





辅助射击区由准心和热量环构成,规则设定了机器人枪口的热量上限 Q0, 每当枪口检测到子弹射出,热量环就会叠加一定热量,当热量 Q1 到达 热量上限 Q0 时,就会触发热量超限逻辑,导致扣血惩罚

2、详细说明

7) 我的机器人

等级 机器人头像 血量及血条





黄牌警告





红牌罚下

8) 模块状态



当模块闪红灯显示异常时,可长按~键打 开模块状态面板查看具体模块的连接情况



机器人/遥控器/自定义控制器/图传/模块:红色为非正常连接,绿 色为正常连接状态

底盘/云台/发射机构电源模块:红色为未上电,绿色为上电状态 RFID识别:红色代表未识别到RFID卡,绿色代表识别到RFID卡

2、详细说明

9) 飘字提示区

系统中立信息(蓝白)





红方信息(红底)



10) 跑马灯提示区



文案颜色区分性质

- 系统信息:中立信息——白色、有利信息—
 一绿色、不利信息——红色
- 机器人间通信信息:均为白色中立信息





检测到击杀对象:【击杀方机器人头像】+"摧毁"+ 【被击杀的机器人头像】 未检测到击杀对象:【战亡机器人头像】+"战亡"

11) 键鼠信息



触发栏

- 1) 按下按键在触发栏显示, 松开消失
- 2) 鼠标按键、滚轮同理

控制栏(显示实际下发的信息)

- 1) 键盘信息:QWERASDFGZXCVB
- shift ctrl;被下发的打印在控制栏中
- 2) 鼠标按键、滚轮同理

2、详细说明

- 12) 状态提示
- a)黄牌警告



c)复活提示



b)发射机构过热提示



d)低血提示



1、Tab面板-按下Tab键出现,松开即消失

概览 1)





Tab面板可查看所有机器人的详细状态:存活状态、 等级、血量及上限、性能体系参数等

2、~键面板-按下~键出现,松开即消失



3、设置面板-按下P键弹出、再次按P键收起



4、补弹面板-按下O/I键显示,再次按下消失

O 键为 17mm 弹丸补弹键;I 键为 42mm 弹丸补弹键;下述示例以 17mm 弹丸为准, 42mm 类似

a)发射机构未安装或未连接时,无法兑换

17mm	ı弹丸ネ	补给面	板					
			一已有, 17m	/可兑换允许发 m发射机构未	发弹量 ─ <连接			
-100	-50	-20	-10	0	+10	+20	+50	+100
				确定				

b) 已安装发射机构,但机器人不在补给点时,无法兑换

── 已有/可兑换允许发弹量 ──								
		木在补给						
-100 -50	-20 -1	0 0	+10	+20	+50	+100		

c)显示当前经济允许兑换的最大弹丸数量



d) 鼠标悬浮或选中(若要购买 40 允许发弹量,可连续点击 2 次【+20】)

50/100										
100	50		10	10			50			
-100	-50	-20	-10	10	+10	+20	+50	+100		

4、补弹面板-按下O/I键显示,再次按下消失 O键为17mm弹丸补弹键,I键为42mm弹丸补弹键

e) 按下确定按键后, 会出现二次确认弹窗, 是否消耗金币兑换

-100 -50 -20	此次兑换将消耗 50 金币, 请确认是否兑换 是 否	20	+50	+100
	确定			

f)兑换失败请重试

17mm弹丸补给面板										
──已有/可兑换允许发弹量 ── 50/100										
兑换失败,请重试										
-100	-50	-20	-10	50	+10	+20	+50	+100		
				确定						
				WUKL						

g)金币不足,无法兑换

17mn	ı弹丸ł	补给面	板							
		1					1			
-100	-50	-20	-10	0	+10	+20	+50	+100		

5、帮助面板-按下F12键打开,松开关闭 F12帮助面板记录了各面板的操作按键

Round -/-R R 2:29 n n 0 胜利点 0 胜利点 7 哨兵 3 步兵 1 英雄 600 ② 600 帮助提示 Ρ ~ 显示机器人模块状态、各项扣血值及所占 比例等 设置面板,可设置客户端**ID**、鼠标灵敏度 、自定义数据、准星等 未选择底盘性能,已被系统设置为"血量优先" 系统 0/1 Tab 未选择发射机构类型,已被系统设置为"冷却优先" 3:59 获得 200 金币 显示比赛中双方的机器人状态、性能体系 加弹界面,需要识别补给区RFID卡 属性、等级血量、总伤害量 2:59 获得 200 金币 机器人 100/200/ 0.7 W 遥控器 RFID识别 1 / 机器人 自定义控制器 图传 <u> 112</u> 112 / 模块 / 底盘 / 云台 17mm电源 控制 🕆 I

界面说明-结算

1、结算动画

当比赛分出胜负时,胜利动画显示当前方的颜色底板及胜利原因;失败动画显示灰色底板及原因





当比赛平局/异常终止时,结算动画显示灰色底板及原因





界面说明-结算

2、结算面板



1、自定乂UI范围

下图灰色部分为自定UI可绘制范围