RoboMaster C610 无刷电机调速器

使用说明 (V1.0) 2018.01





免责声明

感谢您购买 RoboMaster™ C610 无刷电机调速器(以下简称电调)。在使用之前,请仔细 阅读本声明,一旦使用,即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品 说明和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中,用户承诺对自 己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失, DJI™ 将不承担法律责任。

DJI 和 RoboMaster 是深圳市大疆™创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等,均为其所属公司的商标。本产品及手册为大疆创新版权所有。未经许可,不得以任何形式复制翻印。

关于免责声明的最终解释权,归大疆创新所有。

产品使用注意事项

- 1. 确保电路无短路、接口按照要求正确连接。
- 2. 电调大功率输出时,会出现发热的情况,请小心使用,避免烫伤。
- 3. 使用前请检查热缩管是否完好。如有破损,请及时更换。
- 不可同时连接串口调参端口和 CAN 通信端口。如需切换,请切断电调电源,然后再更换 所需使用端口。
- 5. 请严格按照本文规定的工作环境(如电压、电流、温度等参数)使用,否则将会影响产品 寿命或造成永久性损坏。

简介

C610 电调采用 32 位定制电机驱动芯片,使用磁场定向控制(FOC)技术,实现对电机转矩的精确控制,与 RoboMaster M2006 直流无刷减速电机(以下简称"M2006 电机")* 搭配,组成强大的动力套件。可配合 RoboMaster Assistant 调参软件进行参数设置并升级固件。

产品特性

- CAN 总线指令控制
- 最高支持 10A 的持续电流
- 支持对 CAN 总线上的电调快速设置 ID
- 支持通过 CAN 总线获取转子位置和转子转速等信息

^{*} RoboMaster M2006 直流无刷减速电机的使用请参见《RoboMaster M2006 直流无刷减速电机使用 说明》

物品清单

C610 电调 x 1



热缩管 x 1



接口及线序说明

电调接口



1. 电源线

连接电源(额定电压 24V)为 C610 电调供电。

2. 三相动力接头

与 M2006 电机的三相动力接头相连接,连接时请确保电调与电机连线正确(保证不可逆 接头正确匹配连接),切勿接错。

3. 4-Pin 位置传感器数据端口

连接 M2006 电机 4-Pin 位置传感器数据线,以获取位置传感器数据。

4. 电调固定槽

电调对称位置共两个固定槽。可使用 M2 螺丝通过该固定槽固定电调。

5. SET 按键

对电调进行配置,详见"SET 按键操作"

6. 指示灯

指示当前电调的工作状态,详见"指示灯描述"。

7. CAN 终端电阻选择开关

通过拨动开关至 ON/NC 位置,可接入 / 断开 120 Ω 终端电阻(用户可参阅 CAN 总线布 线和终端电阻选择的相关规范,选择终端电阻是否接通)。

8. CAN 信号线

将 CAN 信号线连接到控制板接收 CAN 控制指令,CAN 总线比特率为 1Mbps。

9. 串口调参端口

通过焊接导线或其它方式将 USB 转串口模块连接到电调,再将 USB 转串口模块连接到 PC,使用 RoboMaster Assistant 调参软件对电调进行固件升级及参数设置。

▲ 在使用 CAN 总线指令控制时,用户可以通过 CAN 总线获取转子的位置、转速等关键参数。在使用 CAN 总线时,请考虑总线带宽,合理使用总线资源。

串口线序

从上到下依次为: RXD、TXD 和 GND



CAN 信号线线序

从上到下依次为: 红色(CAN_H)和黑色 (CAN_L)。



安装连接

- 1. 将电机的 4-Pin 位置传感器数据线插入电调的 4-Pin 位置传感器数据端口。
- 将电机的三相动力线与电调三相动力接头相连接,连接时请确保电调与电机连线正确(保 证不可逆接头正确匹配连接),切勿接错。
- 3. 将 CAN 信号线连接到控制板的 CAN 信号接口。
- 4. 连接电源线至电源为电调进行供电。



电调尺寸



固定电调

电调侧面对称放置 2 个半圆形凹槽,用户可用该凹槽固定电调,内槽孔直径为 2mm。若需 要固定,建议使用 M2 螺丝。使用时,可自行剪开热缩管,但因此造成的损坏 DJI 不承担保 修责任。

使用调参软件

使用 USB 转串口工具 (例如 DJI Takyon 电调升级器),连接电调至计算机,以使用 RoboMaster Assistant 对电调进行参数设置或固件升级。下图以使用 Taykon 电调升级器为 例进行说明。



 从 RoboMaster 官网下载并运行 RoboMaster Assistant 调参软件。 https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/assitant

- 将 USB 转串口模块按照线序连接到 C610 电调上,电调 GND、TXD、RXD 分别与 Taykon 电调升级器的 "-"、"+"、和"几"相联。然后连接 USB 转串口模块到计算机。
- 3. 连接电源为电调供电,设置完成前切勿切断电源或连接。
- 4. 运行 RoboMaster Assistant 调参软件。软件界面显示已连接设备,表示电调与软件已连接并能正常通信。
- 5. 使用 RoboMaster Assistant 调参软件的设置界面进行基本参数的设置。
- 6. 点击固件升级按钮进行相应的固件版本升级,RoboMaster Assistant 调参软件将自行下载 并升级固件。

指示灯描述

请根据电调指示灯状态判断电调工作情况。当警告及异常情况同时出现时,电调指示灯仅指 示异常状态。若同时存在多个警告或异常状态,电调状态指示灯将按照闪烁次数最少的状态 进行提示。在异常状态下,电调将关闭输出。

正学出本	 拱 :		
正市扒芯	油处		
绿灯每隔1秒闪N次	当前电调的 ID 为 N,电调 ID 范围为 1 到 8		
快速设置 ID 状态	描述		
橙灯常亮	当前电调处于快速设置 ID 状态		
电机校准状态	描述		
绿灯快闪	当前电调处于校准模式		
警告状态	描述		
橙灯每隔1秒闪2次	总线上有相同 ID 的设备		
异常状态	描述		
红灯每隔1秒闪1次	电调供电电压过高(仅开机自检一次)		
红灯每隔1秒闪2次	电机三相线未接入		
红灯每隔1秒闪3次	与电机相连的 4-Pin 位置传感器数据线信号丢失		
红灯快闪	电机校准失败		

鸣音描述

使用时,请根据电机鸣音判断产品是否正常工作。如果出现异常状态鸣音,请排查故障。

正常状态鸣音	描述
开机音	系统就绪
异常状态鸣音	描述
BBBBBB	电机堵转
BBBBBBBBB ··· ···	与电机相连的 4-Pin 位置传感器数据线信号丢失

SET 按键操作

1. 独立设置 ID

用户对单个 C610 电调进行 ID (支持范围 1-8) 设置,具体操作如下:

a. 电调正常工作状态下,短按 1 次 SET 按键,进入独立设置 ID 模式,此时指示灯熄灭。

b. 在独立设置 ID 模式下,短按 SET 按键的次数(不超过 8 次)即为设置的 ID 号。每次 有效短按,指示灯橙灯闪烁 1 次。

c. 若 3 秒未对 SET 按键进行操作,电调将自动保存当前设置 ID 号。设置完 ID 的电调需 要重新上电才能进入正常工作状态。

/ 同一总线上不能出现 ID 重复的情况,否则 ID 冲突的电调将提示警告、关闭输出。

2. 快速设置 ID

用户对总线上的所有 C610 电调 (不超过 8 个)进行快速编号,具体操作如下:

a. 正常工作状态下,对总线上任意 1 个 C610 电调的 SET 按键进行 1 次短按,进入独立 ID 设置模式后,再长按 SET 按键,此时总线上的所有电调将进入快速设置 ID 模式,所有 电调指示灯为橙灯常亮。

b. 按照预设 ID 依次手动转动 C610 电调对应的 M2006 电机的转子(任意方向至少旋转 半圈以上),电调会按照转动顺序自动从1 依次开始编号,编号完成的电调需重新上电才 能进入正常工作状态。

▲ 该模式下未设置 ID 的电机(未转动转子)重新上电后会保持原有 ID。若同一总线*上出现相同 ID 的设备,电调将不会工作。

3. 电机校准

电调电机连接并接通电源后,用户通过对电机的位置传感器参数进行校准,以保证电机能 够正常工作,具体操作如下:

a. 长按 SET 按键,直至指示灯变为绿灯快闪,释放 SET 按键。

b. 电机进入自动校准模式,待校准完成后自动退出校准模式。

初次使用及更换电机或电调后,请务必运行电机校准程序。电机校准时会转动, 切勿触碰,建议该操作在空载下进行。若多次校准失败,请更换电机。

^{*} 请注意按照 CAN 总线布线和终端电阻选择的规范正确选择接入或断开终端电阻,以免 CAN 总线通 信无法正常工作,导致以上功能无法正常使用。

CAN 通信协议

1. 电调接收报文格式

用于向电调发送控制指令控制电调的电流输出,两个标识符(0x200 和 0x1FF)各自对应 控制 4 个 ID 的电调。控制转矩电流值范围 -10000~0~10000,对应电调输出的转矩电流 范围 -10~0~10A。

标识符: 0x200 帧格式: DATA 帧类型:标准帧 DLC: 8 字节

数据域	内容	电调 ID
DATA[0]	控制电流值高 8 位	4
DATA[1]	控制电流值低 8 位	I
DATA[2]	控制电流值高 8 位	0
DATA[3]	控制电流值低 8 位	2
DATA[4]	控制电流值高 8 位	0
DATA[5]	控制电流值低 8 位	3
DATA[6]	控制电流值高 8 位	4
DATA[7]	控制电流值低 8 位	4

标识符:	0x1FF	帧格式:DATA
帧类型:	标准帧	DLC: 8 字节

数据域	内容	电调 ID
DATA[0]	控制电流值高8位	F
DATA[1]	控制电流值低 8 位	5
DATA[2]	控制电流值高 8 位	<u> </u>
DATA[3]	控制电流值低 8 位	0
DATA[4]	控制电流值高 8 位	7
DATA[5]	控制电流值低 8 位	7
DATA[6]	控制电流值高 8 位	0
DATA[7]	控制电流值低 8 位	0

2. 电调反馈报文格式

电调向总线上发送的反馈数据。 标识符:0x200 + 电调 ID (如: ID 为 1,该标识符为 0x201) 帧格式:DATA 帧类型:标准帧 DLC:8字节

数据域	内容	数据域	内容
DATA[0]	转子机械角度高 8 位	DATA[4]	实际输出转矩高 8 位
DATA[1]	转子机械角度低 8 位	DATA[5]	实际输出转矩低 8 位
DATA[2]	转子转速高8位	DATA[6]	Null
DATA[3]	转子转速低 8 位	DATA[7]	Null

发送频率:1KHz(默认值,可在 RoboMaster Assistant 软件中修改发送频率) 转子机械角度值范围:0~8191(对应转子机械角度为0~360°) 转子转速值的单位为:rpm

搭配 M2006 电机时的电机性能曲线



以上数据均为输入电压 24V、在室温 25℃、通风良好的实验环境下获得,仅供参考。实际使 用时,请根据工作环境温度、散热条件控制等实际情况使用。

产品规格

项目	参数	项目	参数
额定电压(DC)	24 V	重量	17 g
最大允许电流*(持续)	10 A	尺寸(长×宽×高)	50 × 22 × 7.3 mm
CAN 总线比特率	1Mbps	工作环境温度范围	0至55℃

* 室温 25℃、通风良好的实验环境下测得。



WWW.ROBOMASTER.COM

ス和 **ス080M ふ ST 三** 是大疆创新的商标。 Copyright © 2018 大疆创新 版权所有